

QuickTalker 12

Hjälpmedel för kommunikation.

Samtalsapparat med bild och möjlighet att spela in meddelanden för fem situationskortor.

Beskrivning

- Möjligt att spela in 45 + 3 meddelanden på fem nivåer
- 12 rutor med 8,5 sekunders inspelning per ruta och nivå
- 3 mindre rutor med 15 sekunders inspelning. Dessa rutor spelar upp samma ljud/meddelande på varje nivå.
- Total inspelningstid är 12 minuter.
- Möjlighet till volymjustering.
- Drivs med batterier, 2 x 1,5 V, AA-storlek



Hantering

Stäng av apparaten när den inte används. När apparaten inte fungerar som den ska behöver man byta batteri. Fungerar den inte efter batteribyte behöver den lämnas in. Kontakta förskrivaren.

Allmänt om användning

Det varierar hur apparaten används. Apparaten kan anpassas med aktuella meddelanden utifrån situation och aktivitet.

Man kan ha 5 olika överlägg med bilder och inspelningar till. Man växlar nivå genom att trycka på nivåknappen längst upp. Överläggen byts manuellt för att passa vald nivå.

Överläggen skrivs ut på papper och kan användas som de är eller lamineras. De kan förvaras i ett fack i apparaten.

Förslag på användning:

- ▶ **I vardagssituationer, t ex vid måltid.**
- ▶ **I leksituationer: leka med dockor, sjunga osv. (se exempel nedan)**
- ▶ **Ställa frågor**
- ▶ **Uttrycka mående**
- ▶ **Göra val (se exempel nedan)**
- ▶ **Berätta om dagen**

Exempel på överlägg för att göra val:

Exempel på överlägg att använda i lek med dockor:

